

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Telefon priključen na uređaj za proširenje zvuči jednu zvonjavu kasnije od telefona priključenog na bazni uređaj.	To je normalno. Kašnjenje od jedne zvonjave potrebno je za transfer informacije o ID pozivatelja od baznog do uređaja za proširenje.	

Upozorenje:

Ne koristite ovu opremu na mjestima kod kojih postoje upaljene i eksplozivne tvari.

Ova oprema neće raditi kada dođe do prekida napajanja u mreži i snabdijevanja električnom energijom.

Samo za uporabu u zatvorenim prostorijama.



Ovaj simbol postavljen na proizvod znači da on potpada pod Europsku Direktivu 2002/96/EC, koja određuje da ovaj proizvod ne smije biti odbačen kao običan kućni otpad.

Da bi se spriječila moguća šteta za okoliš i ljudsko zdravlje, molimo odvojite ovaj proizvod od ostalog otpada, kako bi se osiguralo da može biti recikliran na način prihvatljiv za okoliš.

Više pojedinosti o raspoloživim mjestima za prikupljanje, molimo zatražite od ureda lokalne uprave, ili od prodavača, kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

WIRELESS
PHONE Jack™



bežična telefonska linija 50 metara

Priručnik za korisnika



POŠTOVANI KUPČE

Želimo vam zahvaliti što ste kupili naš bežični "PHONEJack" i/ili dodatne jedinice za proširenje. Nadamo se da će vam njihova upotreba pružiti zadovoljstvo.

Bežični "PHONEJack" je proširenje bez žica i produžnih kabela telefona, ili VoIP adapter za obični telefon, modem, faksimil, ili uređaj za dekodiranje satelitske/kabelske televizije.

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pridržavajte se uputa za uporabu i navedenih informacija.

Molimo posjetite našu Web stranicu: www.wireless-phonejack.com, gdje možete pronaći dodatne informacije.

Usklađenost bežičnog "PHONEJack" s direktivama EU potvrđena je simbolom CE. Ovime izjavljujemo da su bežični "PHONEJack" i / ili dodatne jedinice za proširenje u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama DIREKTIVE 1999 / 5 / EC.



Tvrtka TELECRON d.o.o. ima odobrenje od HRVATSKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE za stavljanje na tržište ovog proizvoda te POTVRDU O SUKLADNOSTI broj : DECT - 390/07

Autorska prava © . Zadržana su sva prava. Svi oblici kopiranja, ili reprodukcije proizvoda, ili njemu priloženog priručnika za korisnika su strogo zabranjeni.

Ovaj proizvod je izrađen za RTX Products A/S.

PRONALAZENJE UZROKA I ISPRAVAK GREŠAKA U RADU

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Nema na raspolaganju tona biranja	Nije uključeno napajanje baznog uređaja. Kabeli nisu priključeni korektno. Možda uređaj za proširenje nije registriran u baznom uređaju. Uređaj za proširenje je van dometa.	Provjerite sve priključke napajanja i kabela. Ako ste u nedoumici, pogledajte priručnik za korisnika. Provjerite je li prekidač uređaja za proširenje postavljen korektno bilo za S, ili C. Premjestite uređaj za proširenje unutar dometa bazne postaje (najviše 50 m).
Ne rade modem/ SatTV-cableTV/ faks	Prekidač uređaja za proširenje nije postavljen za funkcioniranje modema.	Osigurajte da prekidač uređaja za proširenje bude postavljen u položaj C.
Kratki "piskajući" zvuk čuje se na telefonu priključenom na uređaj za proširenje, kad se prvi puta podigne	Prekidač uređaja za proširenje nije odgovarajuće postavljen.	Osigurajte da prekidač uređaja za proširenje bude postavljen u položaj S.

Svjetlo je:	To znači:	Što poduzeti:
Brzo trepće zeleno	Uređaj za proširenje nije registriran.	Pogledajte Instaliranje dodatnih uređaja za proširenje .
Nema svjetla	Nema napajanja uređaja za proširenje.	Provjerite je li uređaj za proširenje odgovarajuće priključen u mrežnu utičnicu i je li ona uključena (pod naponom).
Stalno crveno	Uređaj za proširenje je spreman za registriranje u baznom uređaju.	Pogledajte Instaliranje dodatnih uređaja za proširenje .
Trepće crveno pa žuto, ili crveno pa zeleno	Uređaj za proširenje je registriran, ali nije čvrsto povezan na bazni uređaj.	Provjerite je li bazni uređaj napajan iz mreže. Ako je, možda je uređaj za proširenje van dometa baznog uređaja. Premjestite bilo uređaj za proširenje, ili bazni uređaj, tako da budu manje udaljeni.
Brzo trepće 5 sekundi, slijedi stalno crveno (pojavljuje se nakon pokušaja registriranja uređaja za proširenje)	Već je u baznom uređaju registrirano četiri uređaja za proširenje (najviše moguće) – taj peti uređaj za proširenje ne može biti dodan u sustav.	Instalirajte dodatni bazni uređaj i registrirajte na njega peti uređaj za proširenje.

U OVOM PRIRUČNIKU:

RASPAKIRANJE.....	4
INSTALIRANJE BAZNOG UREĐAJA.....	5
INSTALIRANJE JEDINICE ZA PROŠIRENJE.....	6
INSTALIRANJE POSEBNIH JEDINICA ZA PROŠIRENJE...	8
NAČINA RADA.....	9
PRONALAZENJE UZROKA GREŠAKA I ISPRAVAK	11
U RADU	

RASPAKIRANJE


Pažljivo izvadite jedinicu iz paketa. Ako postoje bilo kakva vidljiva oštećenja, NEMOJTE pokušati upotrijebiti bežični telefonski priključak. Odmah obavijestite prodavača ili dostavljača pošiljke.

SADRŽAJ KUTIJE:

- 1 Jedan bazni uređaja



- 2 Jedna jedinica za proširenje



- 3 Jedan telefonski kabel



- 4 Ovaj priručnik za korisnika

NAPOMENA: Molimo pažljivo pročitajte i pratite ove upute.

NAČINI RADA

BAZNI UREĐAJ

Svjetlo je:	To znači:	Što poduzeti:
Stalno zeleno	Bazni uređaj je spreman za rad. Nema u uporabi jedinica za proširenje.	Ništa. Normalan rad.
Trepće zeleno	U uporabi su jedna, ili više jedinica za proširenje.	Ništa. Normalan rad.
Nema svjetla	Nema napajanja baznog uređaja.	Provjerite je li bazni uređaj odgovarajuće uključen u mrežnu utičnicu i je li ona uključena, odnosno pod naponom.

UREĐAJ ZA PROŠIRENJE

Svjetlo je:	To znači:	Što poduzeti:
Stalno zeleno	Uređaj za proširenje je podešen za računal/podatke ("C"), registriran je i u dometu baznog uređaja, spreman za uporabu.	Ništa. Normalan rad.
Stalno žuto	Uređaj za proširenje je podešen za govor/zvuk ("S"), registriran je i u dometu baznog uređaja, spreman za uporabu.	Ništa. Normalan rad.
Trepće zeleno	Uređaj za proširenje je u uporabi (mod C)	Ništa. Normalan rad.
Trepće žuto	Uređaj za proširenje je u uporabi (mod S)	Ništa. Normalan rad.

INSTALIRANJE POSEBNIH JEDINICA ZA PROŠIRENJE


- 1 Uvjerite se da je uključeno napajanje postojećeg bežičnog sustava "PhoneJack" (bazna i jedinica za proširenje).
- 2 Odspojite sve priključke priključene na bazni uređaj (kasnije ćete ih opet priključiti).
- 3 Utaknite dodatnu jedinicu za proširenje u mrežnu utičnicu blizu baznog uređaja i uključite prekidač za napajanje. To će aktivirati crveno svjetlo na jedinici za proširenje.
- 4 Utaknite jedan kraj isporučenog kabela telefonske linije u bazni uređaj, a drugi u dodatnu jedinicu za proširenje. Aktivirat će se crveno svjetlo, prije promjene bilo u zeleno (ako je prekidač prebačen u položaj C = computer; za priključak modema, faksa, ili SatTV/cableTV), ili žuto (ako je prekidač prebačen u položaj S = speech; za priključak telefona). To može trajati do minute.
- 5 Kad se jednom promijeni boja svjetla na jedinici za proširenje, odspojite kabel između baznog uređaja i jedinice za proširenje.

Vratite se na str. 6; Instaliranje jedinice za proširenje da dovršite postupak instaliranja.

INSTALIRANJE BAZNOG UREĐAJA

- 1 Priključite priloženi telefonski kabel na baznu postaju, a drugi njegov kraj u zidnu telefonsku utičnicu.*
- 2 Ako je telefon priključen na tu zidnu utičnicu, odspojite ga i priključite na bazni uređaj, umjesto na zidnu priključnicu (skinite adapter utikača prije priključivanja na bazni uređaj).
- 3 Utaknite bazni uređaj u mrežnu utičnicu i uključite prekidač za napajanje. Svjetlo na vrhu baznog uređaja mora nakon toga svijetliti zeleno.

Bazni uređaj je time instaliran.




***NAPOMENA:** Radi također i kao bežično proširenje za terminalni adapter VoIP.

INSTALIRANJE JEDINICE ZA PROŠIRENJE

Jedinica za proširenje može se priključiti bilo za normalan telefon, modem, faks, ili uređaj za dekodiranje satelitske/kabelske televizije.

- 1 Priključite telefonski kabel vašeg telefona, modema, faksa, ili uređaja za dekodiranje satelitske/kabelske televizije na jedinicu za proširenje.




- 2 **2A: Priključak za telefon.** Prebacite prekidač u položaj "S" – za glas (zvuk).

- 2 **2B: Priključak za modem, faks, uređaj za dekodiranje satelitske/kabelske televizije.** Prebacite prekidač u položaj "C" – za računalo (modem, faks, satelitski/kabelski uređaj).

- 3 Utaknite jedinicu za proširenje u mrežnu utičnicu i uključite napajanje. Svjetlo na vrhu uređaja će nakon kratkog vremena svijetliti zeleno (ako je prekidač u položaju C), ili žuto (ako je prekidač u položaju S).

Uređaj za proširenje je time instaliran i vaš bežični "PHONEJack" je sada spreman za uporabu.



Uređaj za proširenje